




OPERATION-LUBRICATION-CARE
KR-A CUTTER



Operating
Instruction
for
KR-A




REAR BEARING HOUSING ASSEMBLY




R-1	Rear Bearing Housing	リヤ-カバ-
R-2	Rear Bearing Housing Screw	リヤ-カバ-止メネジ
R-3	Insulated Plate	絶縁プレート
R-4	Cut-Out Switch	コンタクト
R-5	Cut-Out Set Screw	コンタクト止メネジ
R-6	Automatic Cut-Out	ガハサ-
R-7	Automatic Cut-Out Set Washer	ガハサ-止メネジワッシャー
R-8	Shaft Lock Screw	ガハサ-止メネジ
R-9	Insulated Cover	絶縁カバ-
R-10	Insulated Cover Set Screw	絶縁カバ-止メネジ
R-11	Dust Cap	ガハサ-カバ-
R-12	Dust Cap Screw	ガハサ-カバ-止メネジ
R-13	Dust Cap Screw	ガハサ-カバ-止メネジ

MOTOR & GUARD ASSEMBLY




R-14	Terminal Block (Complete)	ターミナルブロックコンプリート
R-15	Terminal Contact with Screw	ターミナル金具
R-16	Terminal Block Screw	ターミナルブロック止めネジ
R-17	Ground Clip	ターミナルクリップ
R-18	Ground Clip Screw	ターミナルクリップ止めネジ
R-19	Attachment Plug (Complete)	差込プラグ
R-20	Terminal Sleeve with Screw	差込金具
R-21	Lift Handle	リフトハンドル
R-22	Lift Handle Screw	リフトハンドル止めネジ
R-23	Front Bearing Housing Screw	フロントカバ-止めネジ
R-24	Front Bearing Housing	フロントカバ-
R-25	Rotor Fan	ローターファン
R-26	Rotor with Shaft	ローター
R-27	Rear Ball Bearing	ベアリング6201
R-28	Rear Ball Bearing Spring Washer	リヤカバ-ウェ-プワッシャー
R-29	Stator with Band & Switch	モーターセット
R-30	Switch	スイッチ
R-31	Switch Box	スイッチ・ボックス
R-32	Switch Box Screw	スイッチ・ボックス止めネジ
R-33	Front Ball Bearing	ベアリング6202
R-34	Front Ball Bearing Retainer	フロントベアリングアダ
R-35	Driving Gear Collar	ドライブギヤ-ガラ-
R-36	Driving Gear Washer	ドライブギヤ-調節ワッシャー
R-37	Driving Gear 5", 6"	ドライブギヤ-5", 6"
R-38	Guard Shaft 5", 6"	ガードシャフト5", 6"
R-39	Guard Holder	ガードホルダ-
R-40	Guard Shaft Adjusting Screw	ガードシャフトツマミ
R-41	Guard Plate 5", 6"	ガード台5", 6"
R-42	Guard Plate Screw	ガード台止めネジ
R-43	Guard Holder Screw	ガードホルダ-止めネジ
R-44	Guard Holder Nut	ガードホルダ-止めナット

SHARPENING ASSEMBLY




R-45	Sharpening Lever	研磨レバー
R-46	Sharpening Lever Frame	研磨レバー台
R-47	Sharpening Lever Set Screw	研磨レバー止めネジ
R-48	Sharpening Link 5", 6"	研磨リンク 5", 6"
R-49	Set Pin	刺ピン
R-50	Grinder Arm	研磨アーム
R-51	Grinder Arm Screw	研磨アーム止めネジ
R-52	Grinder Shaft	グラインダーシャフト
R-53	Grinder Shaft Lock Nut	グラインダー台止めナット
R-54	Grinder Spring	グラインダー台スプリング
R-55	Grinder Spring Set Screw	グラインダー台スプリング止めネジ
R-56	Grinder Frame Stopper Screw	グラインダー台固定ネジ
R-57	Grinder Frame	グラインダー台
R-58	Emery Wheel	グラインダー
R-59	Grinder Adjusting Screw	グラインダー調整ネジ
R-60	Grinder Set Screw	グラインダー止めネジ
R-61R	Grinder Adjusting Spring(R)	グラインダー調整スプリング(右)
R-61L	Grinder Adjusting Spring(L)	グラインダー調整スプリング(左)
R-62	Grinder Adj. Set Washer	調整スプリング止めワッシャー
R-63	Grinder Adj. Set Screw	調整スプリング止めネジ
R-64	Switch Knob	スイッチツマミ
R-65	Switch Knob Set Screw	スイッチツマミ止めネジ
R-66	Switch Link	スイッチリンク
R-67	Operating Handle	ドライブハンドル
R-68	Operating Handle Nut	ハンドルナット

STANDARD ASSEMBLY




R-69	Standard 5", 6"	スタン5", 6"
R-70	Standard Set Screw (A)	スタン止メネジ上
R-71	Gear Cover 5", 6"	ギヤカバー5", 6"
R-72	Gear Cover Screw	ギヤカバー止メネジ
R-73	Grease Rip C	グリスリップ
R-74	Knife Gear Adjusting Washer	ナイフギヤ調整ワッシャー
R-75	Knife Gear 5", 6"	ナイフギヤ5", 6"
R-76	Knife Gear Bearing 5", 6"	ベアリング6904-5, 16004-6
R-77	Knife Gear Bearing Screw	ナイフギヤ止メネジ
R-78	Knife Gear Bearing Seal 5", 6"	ナイフギヤベアリング7タ5", 6"
R-79	Grease Cover 5", 6"	グリスカバー5", 6"
R-80	Round Knife 5", 6"	メス5", 6"
R-81	Knife Set Nut 5", 6"	メス止メナット5", 6"
R-82	Knife Cover 5", 6"	メスカバー5", 6"
R-83	Knife Cover Set Nut	メスカバー止メナット
R-73C	Cap of Grease Cup	グリスリップカップ

BASE PLATE ASSEMBLY



R-84	Plate Wing	ベツト(小)
R-85	Base Plate	ベツト(大)
R-86	Knife Cover Plate	メスカバー合
R-87	Throat Plate	スロートプレート
R-88	Standard Set Screw(B)	スタンダード止メネジ下
R-89	Knife Cover Plate Screw	メスカバー合止メネジ
R-90	Throat Plate Set Screw	スロートプレート止メネジ
R-91	Throat Plate Washer(S)	スロートプレートワッシャー(小)
R-92	Throat Plate Washer(L)	スロートプレートワッシャー(大)
R-93	Hinge Pin Short	ベツトピン
R-94	Plate Wing Tension Spring	ベツトスプリング
R-95	Clip(L)	ローラークリップ(大)
R-96	Clip(S)	ローラークリップ(小)
R-97	Clip Set Screw	ローラークリップ止メネジ
R-98	Roller	ローラーカラー


ACCESSORY




R-99




R-102




R-103



R-100



R-104



R-58



R-101

R-99	Spanner Wrench 5", 6"	レンチ5", 6"
R-100	Electric Code Complete	コードコンプリート
R-101	Bearing Grease	グリス
R-102	Screw Driver	ドライバ
R-103	Oiler	オイル
R-104	Accessory Box	アクセサリボックス
R-58	Emery Wheel	グラインダー